

CERRADURA INTELIGENTE DE PANTALLA TÁCTIL

Alfred™



SERIE
DB1

Hola,

Gracias por hacer parte de la familia Alfred. Hemos escrito esto para asegurarnos de que su cerradura inteligente sea tan fácil de configurar como de usar. Los usuarios de Alfred disfrutan de su seguridad, tranquilidad y facilidad de uso. Aquí encuentra algunos consejos rápidos para comenzar:

INSTALACIÓN



BILT.

Instalar Alfred es muy fácil. A través de la asociación que tenemos con la aplicación BILT para dispositivos móviles, podrá seguir de manera visual los procedimientos de instalación paso a paso directamente en su teléfono. La aplicación BILT le mostrará cómo instalar el cerrojo y cómo configurar correctamente el interruptor de manejo. Visite la Tienda Apple o Google Play para descargar BILT y luego busque a "Alfred".

BLOQUEO SUPERIOR

Su cerradura Alfred puede tener un tercer bloqueo superior instalado en la caja. El bloqueo adicional le proporciona mayor seguridad y ayuda a superar algunos defectos que algunas puertas pueden tener al no ser completamente rectas. Si no desea perforar agujeros adicionales en su puerta o piensa que no es necesario tener un tercer bloqueo superior puede removerlo fácilmente con un par de alicates.

Para las instrucciones, por favor consulte los videos de instalación de BILT o el Manual incluido con su dispositivo.

CONTÁCTENOS

¿Necesita ayuda con su cerradura inteligente Alfred? Llámenos gratis al **1-833-4-ALFRED** (1-833-425-3733). O envíenos un email a support@alfredinc.com.

APLICACIÓN ALFRED HOME

Controlar y programar su cerradura Alfred es muy sencillo con la Aplicación *Alfred Home*. Asegúrese de descargar la aplicación Alfred Home en su dispositivo iOS o Android.



Alfred™

PASO 1

Descargue la aplicación Alfred Home para agregar, configurar y programar rápidamente su nueva cerradura Alfred y sus accesorios. Para configuración manual, consulte los pasos 2 y 3.

PASO 2

CAMBIE EL CÓDIGO MAESTRO PREDETERMINADO

1. Toque la pantalla con la mano para activar.
2. Ingrese "*" dos veces y el Código Maestro predeterminado de 8 dígitos (12345678) seguido de "#".
3. Ingrese "1 + el nuevo Código Maestro + #".
4. Ingrese el "nuevo Código Maestro + #".

RESPUESTA DE BLOQUEO

SI ES CORRECTO: La cerradura responde con 2 tonos y el indicador verde parpadea.

SI FALLA: La cerradura responde con 3 tonos y el indicador rojo parpadea.

⚠ El Código Maestro debe cambiarse antes de que pueda comenzar con cualquier otra programación.

PASO 3

AGREGUE CÓDIGOS DE USUARIO

1. Toque la pantalla con la mano para activar.
2. Ingrese "*" dos veces y el Código Maestro seguido de "#".
3. Ingrese "2 + Número de Usuario (01-20)" seguido de "#".
4. Ingrese el Código de Usuario (4-10 dígitos) seguido de "#".
5. Repita el paso 4 para confirmar su Código.

RESPUESTA DE BLOQUEO

SI ES CORRECTO: La cerradura responde con 2 tonos y el indicador verde parpadea.

SI FALLA: La cerradura responde con 3 tonos y el indicador rojo parpadea.

BLOQUEO

Mantenga presionada cualquier tecla del teclado durante 1 segundo.



También puede bloquear la puerta girando el pulgar hacia el borde de la puerta.

DESBLOQUEO

Coloque la palma sobre la cerradura para activar el teclado. Ingrese el Código de Usuario o el Código Maestro y presione "#" para confirmar.



También puede desbloquearla desde adentro girando el pulgar hacia afuera del borde de la puerta.

⚠ Por su seguridad, hemos creado una Regla Simple de Código. Los Códigos Maestros y de Usuarios no pueden tener los siguientes atributos:

1. Números consecutivos: por ejemplo: 123456 o 654321.
2. Números duplicados: por ejemplo: 111111 o 222222.
3. Incluir o ser incluido dentro de otros Códigos existentes.

¿Todavía tiene preguntas sobre su nueva Cerradura Inteligente Alfred?

Por favor no la devuelva a la tienda.

Permítanos ayudarle primero.

LLAME AL 1-833-4-ALFRED (1-833-425-3733).

O ESCRÍBANOS A SUPPORT@ALFREDINC.COM