



## Félicitations pour votre nouveau pêne dormant à écran tactile Smart Home

Bonjour,  
Merci d'avoir rejoint la famille Alfred. Nous avons écrit ceci pour vous assurer que votre serrure intelligente est aussi facile à configurer qu'à utiliser. En faisant l'acquisition d'un produit Alfred vous garantessez votre sécurité, votre tranquillité d'esprit ainsi qu'une facilité d'utilisation. Voici quelques conseils rapides pour vous aider à démarrer:

## INSTALLATION

Alfred est facile d'installation. Utilisez l'application mobile de notre partenaire BILT pour obtenir les détails visuels de l'installation étape par étape et des procédures à suivre sur votre téléphone. L'application BILT vous guidera étape par étape pour installer votre serrure et régler votre poignet correctement. Connectez-vous au App Store d'Apple ou au Google Play pour télécharger BILT et rechercher «Alfred».

**BILT** Download 3D instructions on the BILT app



## CONFIGURATION DU VERROUILLAGE

### ÉTAPE 1

Téléchargez l'application Alfred Home pour ajouter, configurer et programmer rapidement votre nouvelle serrure Alfred ainsi que tout autre accessoire. Pour une configuration manuelle, veuillez consulter les étapes 2 et 3.



### ÉTAPE 2

#### MODIFIER LE CODE PIN PRINCIPAL PAR DÉFAUT

1. Touchez l'écran pour l'activer.
2. Entrez « \* » deux fois et le code PIN principal par défaut à 8 chiffres (12345678) suivi de « # ».
3. Entrez «1 + nouveau code PIN maître + # ».
4. Entrez le nouveau code PIN principal de 4 à 10 chiffres suivi de « # ».
5. Répétez l'étape 4 une fois de plus.



Le code PIN principal doit être modifié avant que toute autre programmation ne puisse commencer.

### ÉTAPE 3

#### AJOUTER DES CODES PIN UTILISATEUR

1. Touchez l'écran pour l'activer.
2. Entrez deux fois « \* » et le code PIN principal suivi de « # ». Réponse de verrouillage: les chiffres 1-8 du clavier s'allument.
3. Entrez la réponse de verrouillage « 2 »: toutes les touches du clavier s'allument.
4. Entrez le nouveau code PIN utilisateur de 4 à 10 chiffres suivi de « # ».
5. Répétez l'étape 4 pour confirmer votre code PIN.
6. Pour continuer à ajouter de nouveaux utilisateurs Répétez l'étape 3-5.

\* Pour attribuer un nom de membre à chaque code PIN d'utilisateur, veuillez ouvrir l'application Alfred Home.



Pour votre sécurité, nous avons créé une règle simple pour le code PIN. Les codes PIN maître et utilisateur ne peuvent pas avoir les attributs suivants:

1. Numéros consécutifs: par exemple: 123456 ou 654321.
2. Numéros dupliqués: par exemple: 111111 ou 222222.
3. Inclure ou être inclus dans d'autres codes PIN existants.

## OPÉRATION DE VERROUILLAGE

### VERROUILLER

Appuyez et maintenez n'importe quelle touche du clavier pendant 2 secondes



ou en tournant la molette vers position horizontale.

### DÉVERROUILLER

Placez votre paume sur le verrou pour réveiller le clavier. Entrez le code PIN utilisateur ou le code PIN maître et appuyez sur « # » pour confirmer.



Vous pouvez également déverrouiller votre porte à partir du à l'intérieur en tournant le bouton vers position verticale.

Ous avez encore des questions sur votre nouvelle serrure intelligente Alfred ? Merci de ne pas le rapporter en magasin ! Laissez-nous d'abord vous aider! **Appelez-nous sans frais au 1-833-4-ALFRED (1-833-425-3733). Ou envoyez-nous un e-mail à support@alfredinc.com.**

ALFREDLOCKS.COM

Alfred YouTube

Vous allez adorer nos courtes vidéos éducatives pour vous guider dans presque toutes les situations. Consultez notre chaîne YouTube.

